



CONSEGNE GENERALI IN CASO DI INCENDIO






115 **INCENDIO** 
















118 **SOCORSO** 

 **EVACUAZIONE** 


-  ROMPETTE IL VETRO DEL PULSANTE DI ALLARME PIU' VICINO ED AZIONATELO.
-  NON UTILIZZATE GLI ASCENSORI IN CASO DI INCENDIO.
-  PRENDETE CONSCENZA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI ESTINTORI E DEL LORO USO.
-  NON INGOMBRATE LE ZONE DOVE SONO UBICATI GLI ESTINTORI.
-  NON POSTEGATE IL VOSTRO VEICOLO VICINO ALLE PRESE ANTINCENDIO.
-  NON FUMATE NEI LUOGHI DOVE E' AFFISSO IL SEGNALE DI DIVIETO.
-  AL SEGNALE ACUSTICO DI EVACUAZIONE MANTENETE LA CALMA DIRIGETEVI VERSO L'USCITA DI EMERGENZA PIU' VICINA.
-  SE LE USCITE SONO BLOCCATE EVIDENATE LA VOSTRA PRESENZA ALLE FINESTRE.
-  IN CASO DI PRESENZA DI FUMI ABBASSATEVI-LARMA FU' FRESCA E VIORNA AL SUOLO.
-  PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA.
-  LOCALI DEPOSITO RIFIUTI.
-  SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE MT/BT.
-  LOCALI CALDAIA.
-  LOCALI MACCHINA ASENSORE.
-  GRUPPO DI VENTILAZIONE.
-  GRUPPO DI CLIMATIZZAZIONE.

SEGGNI CONVENZIONALI

-  ESTINTORE PORTATILE.
-  LANCIA ANTINCENDIO.
-  VALVOLOA DI INTERRUZIONE ACQUA.
-  VALVOLOA DI INTERRUZIONE GAS.
-  QUADRO ELETTRICO.
-  COMANDO EVACUAZIONE FUMI.
-  PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA.
-  LOCALI DEPOSITO RIFIUTI.
-  SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE MT/BT.
-  LOCALI CALDAIA.
-  LOCALI MACCHINA ASENSORE.
-  GRUPPO DI VENTILAZIONE.
-  GRUPPO DI CLIMATIZZAZIONE.

PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO - FIRE SAFETY PLAN

**QUADRILATERO
PIANO PRIMO - FIRST FLOOR**



-  USCITA DI EMERGENZA
EMERGENCY EXIT
-  VIA DI FUGA
WAY OUT
-  LOCALIZZAZIONE VOSTRA
YOUR POSITION